

GRAVADOR | EDITOR | REPRODUTOR DIGITAL





Linha Analógica









Manual de Usuário – Instalação e Operação

Cuidados importantes

Não coloque objetos pesados no DVR.

Não deixe cair nenhum material liquido ou sólido dentro do DVR.

Limpe o DVR com um pincel nas partes internas, ou similar, para não deixar acumular poeira. Antes de limpá-lo desligue a alimentação.

Não abra ou desparafuse o DVR ou seus componentes.

Ambiente

Utilize o DVR com temperaturas entre 0°C ~40°C. Evite deixar o DVR com iluminação direta do sol e o mantenha longe de fontes de calor.

Não instale o DVR em ambientes úmidos.

Não utilize o DVR em ambientes com poeira ou fumaça.

Evite quedas.

Instale o DVR em um ambiente adequado e seguro, respeitando os limites de alimentação.



Sumário

1 Introdução	Erro! Indicador não definido.
1.1 Geral	5
1.2 Funções Principais	5
2 Verificação de conteúdo e conexão de cabos	
2.1 Conteúdo	
2.2 Instalação de HD	
2.3 Instalação	7
2.4 Painel Frontal	7
2.5 Painel Traseiro	
2.6 Entrada e saída de Áudio e Vídeo	9
2.6.1 Entrada de Vídeo	9
2.6.2 Saída de Vídeo	9
2.6.3 Entrada de Áudio	9
2.6.4 Saída de Áudio	
2.7 Conexões de entrada e saída de alarme	
2.7.1 Especificação de porta de entrada de alarme	11
2.7.2 Especificação de porta de saída de alarme	11
2.7.3 Parâmetros de relé para saída de alarme	
2.8 Conexões do Speed dome	
3 Operações Básicas	
3.1 Ligar	
3.2 Desligar	
3.3 Login	14
3.4 Visualização	
3.5 Menu de atalho	
3.5.1 Menu Principal	
3.5.2 Reprodução	
3.5.3 Controle de Gravação	
3.5.4 Saída de Alarme	
3.5.5 Controle de PTZ	
3.5.6 Configurações de cor	
3.5.7 Ajuste de saída	
3.5.8 Logout	
3.5.9 Exibição	
4 Menu Principal	
4.1 Navegação no menu	
4.2 Gravação	
4.2.1 Configuração de Gravação	
4.2.2 Reprodução	
4.2.3 Backup	



4.3 Alarme	
4.3.1 Detecção de Movimento	Erro! Indicador não definido.31
4.3.2 Obstrução de tela	
4.3.3 Perda de vídeo	
4.3.4 Entrada de alarme	
4.3.5 Saída de alarme	
4.3.6 Eventos	
4.4 Configuração de Sistema	Erro! Indicador não definido.38
4.4.1 Geral	Erro! Indicador não definido.39
4.4.2 Encode	Erro! Indicador não definido.40
4.4.3 Configuração de Rede	
4.4.4 Serviços	
4.4.5 Exibição de tela de usuário	
4.4.6 PTZ/RS485	
4.4.7 RS232	
4.4.8 Sequencial	
4.5.0 Gerenciamento de canal	
4.5 Avançado	
4.5.1 Gerenciamento de HD	
4.5.2 Conta	Erro! Indicador não definido.60
4.5.3 Usuário Online	
4.5.4 Ajuste de TV	
4.5.5 Manutenção Automática	
4.5.6 Restaurar	
4.5.7 Atualização	
4.5.8 Info de Dispositivo	
4.5.9 Importar/Exportar	
4.6 Info	
4.6.1 Info de HD	
4.6.2 BPS	
4.6.3 Log	
4.6.4 Versão	
4.7 Desligar	
5 Sistema em nuvem	
6 FAQ	
6.1 FAQ	
Anexo 1.Controle Remoto	
Anexo 2.Operação com o Mouse	
Anexo 3.Cálculo para capacidade de HD	



1 Introdução

1.1 Geral

Esse DVR utiliza um sistema operacional LINUX embutido permitindo maior estabilidade, formato de compressão de vídeo H.264 e compressão de áudio G.711 garantindo uma maior qualidade de imagem, taxa baixa de ruído e taxa de frames estável. Utiliza tecnologia de rede TCP/IP que possui comunicação de rede e telecomunicação rápida.

1.2 Funções principais

Monitoramento em tempo real

·Interface analógica Interface VGA e HDMI, função de monitoramento em monitor ou outros dispositivo de exibição.

Armazenamento

·Disco em stand-by no qual permite um menor processamento, aquecimento e consumo de energia.

·Formato de armazenamento especial garantindo a segurança dos arquivos.

Compressão

·Compressão em tempo real por disco, garantindo estabilidade da sincronização de sinal de vídeo e áudio.

Backup

·Através de interface SATA e USB, assim como dispositivos de armazenamento e derivados.

·Através de download de arquivos via rede

Reprodução

·Gravação de vídeo em tempo real, assim como busca, reprodução, monitoramento via rede, verificação de gravação, download e derivados.

·Múltiplos modos de reprodução

•Zoom

Operação em rede

·Monitoramento via rede em tempo real

·Controle de PTZ

·Verificação de gravação e reprodução em tempo real

Ativação de alarme

·Ativação de alarme via, buzzer, e-mail, etc.

Comunicação

·Interface RS485 no qual controla a entrada de alarme e PTZ

·Interface RS232 no qual permite estender a conexão de teclado, assim como a conexão de porta serial para manutenção e atualização do sistema e derivados.

·Interface Ethernet padrão.



2 Verificação de conteúdo e conexão de cabos

2.1 Conteúdo

Abra a embalagem do equipamento e verifique se não há nenhum dano causado pelo transporte. Verifique se os seguintes itens estão disponíveis: DVR, fonte de alimentação, cabo de alimentação, mouse, controle remoto, conector para PTZ, CD de informações e manual rápido.

Painel frontal e painel traseiro

As especificações do painel frontal / traseiro estão abaixo. ٠

A etiqueta de identificação no painel traseiro ou na lateral é de extrema importância. Não a danifique pois nela está o número serial utilizado para identificação do DVR.

2.2 Instalação de HD

Em cada DVR, é possível instalar 1 HD's (sem limite de armazenamento). 2 HD para o modelo 6032.



1) desparafuse a tampa



(4) insira os parafusos para fixar o HD



(2)remova a tampa





③parafuse o HD



(5) conecte o cabo de dados (6) conecte o cabo de alimentação



(7) insira a tampa novamente



(8) parafuse novamente



2.3 Instalação

Passos para instalação e cuidados:

- 1. Instale em um local com temperatura ambiente menor do que 35ºC.
- 2. Mantenha uma área livre de 15 cm em volta do DVR para circulação de ar.

4. Caso o ligue com outros dispositivos em uma mesma tomada, tome precauções para que não haja problemas ou acidentes elétricos.

2.4 Painel Frontal

Modelos: 5004 / 5016 / 6008



Modelos: 6016



Modelos: 6032





2.5 Painel Traseiro

Modelos: DVR5004



Modelos: DVR5016



Modelos: HVR6008



Modelos: HVR6016





Modelos: HVR6032



2.6 Entrada e Saída de Áudio e Vídeo

2.6.1 Entrada de Vídeo

A entrada de video utiliza conectores BNC. O sinal de saída pode ser PAL/NTSC BNC(1.0V_{P-P},75Ω).

A imagem deve estar nítida e não apresentar nenhum tipo de ruído ou interferência, para isso, conecte o cabo adequadamente.

Transmissão de vídeo

A transmissão de vídeo deve adotar um par coaxial de alta qualidade no qual é definido pela distância de transmissão. Caso a distância seja muito grande, devem ser utilizados um par reforçado, equipamento de compensação ou transmissão via fibra para garantir a qualidade do sinal.

O sinal de vídeo deve ser mantido longe de interferência magnética e correntes de alta tensão.

2.6.2 Saída de Vídeo

Existem até tres opções de saída de vídeo: PAL/NTSC BNC(1.0V_{P-P},75Ω), Saída VGA (selecionável nas configurações) e saída HDMI.

2.6.3 Entrada de Áudio

A porta de Áudio suporta conexão BNC.

Assim como o sinal de vídeo o áudio pode ser interferido por outros fatores externos, portanto conecte os cabos adequadamente para que não haja interferência.

2.6.4 Saída de Áudio

Normalmente o sinal de áudio padrão do DVR utiliza uma taxa de 200mv 1KΩ(BNC), no qual permite o uso de fones de ouvido e conexão de caixas de som ou outros equipamento para áudio. Caso ocorra interferência na saída de áudio:

- 1. Mude a direção das caixas de som.
- 2. Ajuste o volume das caixas.
- 3、 Utilize materiais que possam absorver o som.



2.7 Conexões de entrada e saída de Alarme (SOMENTE NO MODELO HVR6032)

2.7.1.Entrada de Alarme

- A. A entrada de alarme é feita por aterramento.
- B. A entrada de alarme é definido pelo sinal de tensão do aterramento.
- C. Quando o alarme está conectado com 2 DVR's ou um DVR e outro equipamento, deve ser separados pelos relés.

2.Saída de Alarme

A saída de alarme não pode ser conectada a correntes muito fortes (não mais do que 1A). É necessário tomar precauções para que a corrente elétrica não danifique o relé, portanto utilize isoladores quando houver uma corrente muito forte.

3.Conexão de PTZ

- A. O aterramento do PTZ e do DVR devem ser divididos ou haverá falha no controle de PTZ.
- B. Evite corrente elétrica alta.

C. Na conexão de saída conecte uma resistência de 120Ω em paralelo para reduzir ruídos e garantir a qualidade do sinal.

- D. As linhas 485 AB do DVR não podem ser conectadas a de outros aparelhos paralelos.
- E. A tensão entre as linhas AB do PTZ devem ser menores que 5V.

4. Nota sobre aterramento do equipamento frontal

Um aterramento inapropriado pode queimar o chip do equipamento.

5. Entrada de alarme ilimitada

O tipo de saída de alarme do DVR é do tipo ilimitado.

Interface do sistema de 8 alarmes externos:



(1) Entradas de alarme 1,2,3,4 (2) Aterramento (3) RS232 (4) RS485 (5) Entradas de Alarme 5,6,7,8

(6) Aterramento (7) Saída de alarme



Interface do sistema de 16 alarmes externos:



168Entrada de alarme 2

27Aterramento

to ③Saída de alarme ⑤RS485

(4)RS232

Parâmetro	Significado
G	Aterramento
R,T	Porta RS232
A,B	Iterface de comunicação 485 no qual é conectada com equipamentos de controle de gravação como o PTZ

2.7.1 Especificação de porta de entrada de Alarme

Entrada de alarme para 8 canais.

O aterramento e a porta de comunicação do sensor de aalrme são paralelas (o sensor de alarme possui alimentação externa).

O aterramento do alrme e do DVR devem ser dividos.

A porta NC do sensor de alarme deve estar conectada com a porta de entrada de alarme do DVR.

O aterramento da alimentação e do sensor de alarme devem ser divididos ao utilizar alimentação externa.

2.7.2 Especificação de porta de saída de alarme

2 canais de saída de alarme. Verifique abaixo os parâmetros de relé para evitar danos ao equipamento.



2.7.3 Parâmetros de relé para saída de alarme

Tipo: JRC-27F			
Interface material	Prata		
taxa (carga de resitência)	Taxa de capacidade de mudança	30VDC 2A, 125VAC 1A	
	Mudança maxima de alimentação	125VA 160W	
	Tensão maxima de mudança	250VAC, 220VDC	
	Corrente maxima de mudança	1A	
isolamento	Interface de polaridade Homo	1000VAC 1minute	
	Polaridade Inhomo	1000VAC 1 minute	
	Interface	1000VAC 1 minute	
Surto de tensão	Interface de polaridade Homo	1500VAC (10×160us)	
Tempo ligado	3ms max		
Tempo desligado	3ms max		
Duração	Mecânica	50×106 MIN (3Hz)	
	eléctrica	200×103 MIN (0.5Hz)	
Temperatura Ambiente	-40~+70°C		

2.8 Conexões do Speed dome

1. Conecte os fios 485 do speed dome com a interface RS485 do DVR.



Interface 485 - 8 canais





Interface 485 – 16 canais

2.Conecte o fio de vídeo com o da entrada de vídeo do DVR.

3.Ligue o speed dome

3 Operações Básicas

3.1 Ligar

Conecte o cabo de alimentação no equipamento e conecte o plug da fonte no aparelho dvr, ligue-o pelo botão do painel traseiro (modelo 6032). O led indicará a inicialização do aparelho. Após a inicialização será ouvido um alarme. Como padrão ao iniciar, vários canais são exibidos simultâneamente. Caso a hora de inicialização seja a mesma com a de uma gravação agendada, a gravação começará automaticamente.

Nota:1. Certifique-se de que o DVR foi conectado a uma alimentação com a tensão adequada.

2. Alimentação: 127/220V±10% /50Hz.

Um No break pode ser utilizado para garantir a alimentação do equipamento.

3.2 Desligar

Existem duas maneiras de desligar o DVR. Vá para o Menu principal e escolha a opção [logoff e desligar], ou desligue-o diretamente pelo botão liga/desliga do painel traseiro.

lluminação:

1. Ligar automaticamente após queda de energia

Caso o DVR desligue devido a uma queda de energia, ele efetua o backup dos videos e retorna as configurações automaticamente.

2、Trocar HD

Antes de trocar um HD, desligue o DVR pelo painel traseiro e retire o cabo de alimentação.

3、Trocar bateria

Antes de trocar a bateria todas as configurações devem ser salvas, após isso desligue o DVR pelo painel traseiro e retire o cabo de alimentação.



Nota: É necessário salvar as configurações feitas antes de trocar a bacteria caso contrário as informações serão perdidas.

3.3 Login

Ao inicializar o DVR, é necessário que o usuário insira o login para que o sistema forneça as permissões de configuração de acordo com o perfil de usuário. Existem três tipos de perfil: **admin**, **guest** e **default**. Os perfis de **Admin** e **Guest** podem ser definidas senhas para acesso.

	Lo	gin	×
Usuário Senha Entrar com Login	adm	- nin ▼	
OK		Cancelar	

3.1 Login

Proteção por senha: Caso a senha inserida esteja incorreta por 3 vezes, o alarme será ativado. Caso a senha inserida esteja incorreta por 5 vezes, a conta será bloqueada. (Pode ser desbloqueada após 30 minutos ou reiniciando o aparelho).

Por segurança, defina uma senha após efetuar o login pela primeira vez.

3.4 Visualização

Você pode utilizar o botão direito do mouse para alternar entre as janelas.

A Hora, Data e nome do canal são exibidos em cada janela de exibição. Segue abaixo a definição dos ícones exibidos em cada janela:

1		Gravando	3	\Im	Perda de Vídeo
2	-An	Detecção de Movimento	4		Canal protegido

3.1 ícones

3.5 Menu de atalho

No modo de exibição clique com o botão direito do mouse para acessar o menu de atalho como exibido na

imagem 3.2.





3.2 Barra de ferramentas

3.5.1 Menu Principal

Após efetuar login, o menu principal é exibido como abaixo:

Gravação			ومحمد وأحد فالمراجع			
* 🛞			Ö,	🎋 🗧	ê 😃	
🔓 Agendar	Câmera	1	Redundân	cia 🔽		
关 Movimento	Tamanho Modo	60 m O Agenda	in Pré-Gravad Manual	da 5Se O Parar	g.	
🧕 Gerenciar	Semana Período 1	Seg -	24:00	Contínua D)etectar	
🗂 Backup	Período 2 Período 3	00:00 -	24:00 24:00)	
🕓 Reprodução	Período 4	00:00 -	24:00		2	
	4	vançado	ОК	Cancelar	Aplicar	

3.3 Menu Principal

3.5.2 Reprodução

Existem duas maneiras de acessar o menu de reprodução:

- 1. No menu de atalho.
- 2、 Indo para Menu principal>Ícone Reprodução



				×
	3 💽	vídeo Le	eit./Grav.	J
	<u> </u>			
				_
	<	Out	2013	2
		o Se Te G	aQiSe	Sa
		5 7 8 9	9 10 11	12
		3 14 15 1	6 17 18	19
	2	0 21 22 2	3 24 25 0 21	26
		1 20 23 3	0.51	
		1234	5678	8
	i i	9 10 11 12	13 14 15 1	6
1		Todos	2 🖇	0
				•

3.4 Reprodução de Vídeo

- 1. Controle de Reprodução/ Info. Operacional 2. Buscar Arquivo
- 3. Lista de arquivos/ Info. De arquivo

[Lista de arquivos] Disponibiliza uma lista com os arquivos de gravação de acordo com os requisitos de

busca.

NA I

[Info. De arquivo] Exibe as informações do arquivo.

【Controle de Reprodução】:

Comando	Função	Coman	Função
		do	
> / ()	Reproduzir/Pausar		Retroceder
	Frame		Avançar
	Frame anterior	K	Próximo Frame
	Arquivo anterior		Próximo Arquivo
0	Rep. Contínua	8	Tela-cheia



	(Loop)	
0	Parar	

3.5 Comandos de reprodução

Nota: para reproduzir por frames é necessário pausar o vídeo.

Funções especiais:

Reprodução detalhada: Clique no ícone

e insira o horário (h/m/s) desejado na coluna de

horas e então clique em

Zoom: No modo em tela-cheia, é possível selecionar uma parte da tela com o mouse para efetuar zoom da área selecionada, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para dar zoom e com o botão direito para sair.

3.5.3 Controle de Gravação

Estado de canal: O ícone em "o" significa que não está gravando, e "•" significa que está gravando. Para acessar a interface de controle de gravação utilize o menu de atalho ou vá para o Menu principal >

> Modo Todos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Agenda A

Modo T

[Modo de gravação].

3.8 Modo de Gravação

[Agenda] Gravação por agendamento de acordo com a configuração feita.

[Manual] Clique em all e todos os canais vão gravar em qualquer estado.

[Parar] Seleciona o canal desejado para parar a gravação.



3.5.4 Saída de Alarme

Estado de canal: "o" significa que não está em estao de alarme, "•" significa que está em estado de alarme.

Para acessar a interface de saída de alarme utilize o menu de atalho ou vá para o Menu principal > [saída de alarme].

*Somente o modelo 6032



3.9 Saída de Alarme

[Configuração] O alarme é ativado de acordo com a configuração.

[Manual] Clique em all e todos os canais terão alarme em qualquer estado de gravação.

[Parar] Clique em stop e todos os canais irão parar o alarme.

3.5.5 Controle de PTZ

A interface operacional de PTZ está abaixo, e possui as seguintes funções: direção de PTZ, step, zoom,

foco, iris, rastreamento, escaneamento, mudança de posição, nível de rotação e derivados.

Notas: 1. O Decoder de linha A(B) conecta-se as linhas A(B) do DVR.

- 2. Vá para o Menu principal > [Sistema e PTZ] para definir os parâmetros de PTZ.
- 3. As funções de PTZ são definidas pelos protocolos de PTZ.





3.10 PTZ

[Velocidade] Define a taxa de rotação de PTZ. A taxa é de 1 ~ 8.

【Zoom】Clique em 📃 / 🖿 para definir o zoom da câmera.

[Foco] Clique em 📃 / 🛨 para ajustar o foco da câmera.

[Iris] Clique em 🗖 / 🖪 para definir o nível de iris da câmera. Função OK para speed dome

[Ocultar] Clique para minimizar.

[Direcionais] Controla as direções da PTZ, suporta até 8 direções (4 direções podem ser usadas no painel

frontal)

[Botão central] Imagem em tela-cheia. Clique com o botão esquerdo do mouse para controlar a direção da rotação e zoo do PTZ.

[Selec] Acessa o menu de configurações.

[Prox. Pág.] Muda entre as páginas.

Funções especiais:

1、Preset

Defina uma posição com um número de preset, ao escolher esses números, o PTZ irá mudra para a direção definida automaticamente



Apagar Preset definido: Insira o número de preset que deseja excluir e clique em "del preset" como mostra

a imagem abaixo:





2) Pontos de Preset

Na interface de controle de PTZ como mostrado acima na imagem 3.10, utilize as setas direcionais da PTZ para definir a direção de imagem desejada e em seguida clique em "próx. Pág." para mudar de página. No campo em branco insira o nimero de preset desejado e então clique em preset para gravar.

Repita essa operação alterando a posição da câmera e depois o numero do preset. Suporta até 255 posições.







2、Tour

Quando existem vários pontos de preset definidos o PTZ efetua a função de tour exibindo todos os pontos de preset.

1) Passos para configuração de tour:

1: Utilize as setas direcionais da PTZ para definir a direção de imagem desejada, após isso clique em

selec para acessar a interface mostrada na imagem 3.13,

2: Clique no botão Tour, insira o valor desejado dos pontos de presets definidos.

3: Repita os passos acima para definir todos os presets desejados para exibição.

Apagar Preset: Insira o número de preset que deseja excluir e então clique em "Apagar Preset".

Excluir um Tour: Insira o número de tour que deseja excluir em "Nº Ronda" e então clique em "Apagar

Preset".





3、Scan

O PTZ também pode efetuar uma repetição de sequencia de tour.

1) Configuração de scan:

- 1: Nas configurações de controle PTZ clique em "Selec" ;
- 2: Clique em Scan, insira o valor desejado;
- 3: Cliue em **Start** para definir as seguintes funções: Zoom, Foco, Abertura, Direcional e derivados.

4: Após isso clique em Setup para retornar a interface de controle de PTZ e clique em End para finalizar

a configuração.





3.14 Scan

2) Scan Calls

Insira o número de scan desejado e clique em "**begin**", a PTZ irá iniciar a função. Clique em **Stop** para parar.

4、Border Scan

Em uma linha horizontal, defina uma linha para o PTZ realizar a função de acordo com a rota definida.

1) Borda Scan setup

Defina uma posição inicial de movimento horizontal para a PTZ, siga os seguintes passos:

- 1: Clique nos botões direcionais do PTZ para definir as direções desejadas;
- 2: Após definir as direções desejadas selecione as posições de margem desejados e a configuração estará completa;





3.15 Border Scan

2) Memorizar Borda Scan

Após delimitar as bordas, insira a ordem de sequencia desejadas para o PTZ realizar o movimento. Clique em **Stop** para parar.

5、Rotação Horizontal

Defina a rotação horizontal da PTZ pelas setas direcionais. Clique em Stop para parar o movimento.

6、Rotação

Clique no botão de rotação para girar a PTZ.

7、Reset

Reinicia a PTZ e todas as configurações feitas.

8、Page Shift

Na interface de controle de PTZ clique em "Prox. Pág.", para acessar a interface de auxilio, esse

número de auxilio corresponde ao switch do decoder.





3.16 Função de auxilio

[Auxiliar] Escolha o equipamento auxiliar, selecione **open** ou **close** para o controle de aberto ou fechado:

[Número Auxiliar] Número de mudança correspondente ao PTZ;

[Proxima página] A página volta para a interface de controle de PTZ.

3.5.6 Configurações de cor

Abra a janela do canal desejado para configuração de cor, as opções incluem: tonalidade, brilho, contraste e saturação.



3.18 Configuração de cor



3.5.7 Ajuste de saída

Ajusta os parâmetros para saída de TV. Vá para o Menu principal> Vídeo.

		×
	-	
Margem superior	U	
Margem Inferior	0	
Margem esquerda	0	
Margem direita	0	
Ajuste Vertical	50	
Ajuste Horizontal	50	
OK	Cancelar	
	Cancelai	

3.19 Ajuste de saída

Nota: As margens pretas na horizontal e vertical no ajuste de saída do modo híbrido somente tem efeito para os canais analógicos.

3.5.8 Logout

O usuário pode efetuar logout, desligar ou reiniciar o equipamento.



3.20 Logout/Desligar/Reiniciar

[logoff] Efetua logout do perfil atual.

[Desligar] Desliga o equipamento.



【Reiniciar】Reinicia o sistema.

3.5.9 Exibição

A visualização das janelas de exibição podem ser em 4/8/9/16 janelas.

4 Menu Principal

4.1 Navegação no menu

Menu Principal	Sub menu	Função
	Config	Define as configurações de gravação, tipo de gravação, e hora de gravação.
	Reprodução	Busca e reprodução de gravação, armazenamento de arquivos de video.
Glavaçau	Armazename nto	Define as configurações de armazenamento, captura de tela, etc.
	backup	Detecta dispositivo de backup, formata dispositivo, efetua backup de arquivos selecionados.
	Det. De Movimento	Alarme de detecção de movimento, sensibilidade, área, saída de alarme, gravação, foto, PTZ, buzzer, e-mail, upload em FTP, etc.
Alarm	Oclusão	Define alarme de obstrução de imagem, sensiblidade, saída de alarme, gravação, foto, buzzer, e-mail, upload em FTP, etc.
	Perda de vídeo	Define o alarme de perda de video, sensiblidade, saída de alarme, gravação, foto, buzzer, e-mail, upload em FTP, etc.



	Entrada de	Define o canal de entrada de alarme, tipo de equipamento, saída de
	alarme	alarme, gravação, foto, buzzer, e-mail, upload em FTP, etc.
	Saída de	Define o modo de alarme: configuração, manual, desligar
	alarme	
	Anormalidad	Sem HD, erro de HD, espaço em disco insuficiente, queda de rede,
	е	conflito IP, buzzer, etc.
		Define as regras de algorítimo: Exibição de trajetória, sensibilidade,
	Inteligente	pixel minimo, modo de alerta, period, saída de alarme, gravação, PTZ,
		tour, buzzer, e-mail, upload em FTP.
	Geral	Define a hora do sistema, idioma, disco cheio, número de série, format
		de vpideo, hrário de verão, etc.
	Encode	Define os parametros de encode: modo, taxa de frame, controle,
		qualidade de imagem, habilitar audio/ video, etc.
	Rede	Define os parametros de rede, DHCP e DNS.
	NetService	PPPOE、NTP、Email、visualização IP、DDNS
	Canal	Nome de canal, ícone de visualização, área de privacidade, hora, etc.
Sistema	PTZ	Define o canal, protocol de PTZ, endereço, taxa baud, etc.
	Dispositivo	Define a pota serial, taxa baud, bit de dados, etc.
	RS485	
	Config. Porta	
	Serial	Porta serial, taxa baud, bit de daos, etc.
	(RS232)	
	Tour	Define o modo tour.
	Spot	Define a posição de tour.



	Digital	Define o modo de canal, estado de canal, canal digital, etc.						
	Ger. De	Gerenciamento de disco, sobrescrever, formatar, etc.						
	Disco							
	Ger. De							
	Usuário	Modificar usuário, perfil ou senha, adicionar ou excluir usuário.						
	Usuário	Bloqueia a conexão do usuário em uso. Reinicia o aparelho após						
	Online	queda de energia.						
	Aiusto do	Ajusta as configurações de exibição como laterais, bordas verticais e						
	saída	horizontais, etc.						
	50100							
Avançado	Manutenção							
	automática	Configura uma reinicialização automatic do sistema e exclui arquivos.						
	Bostaurar	Restaura as configurações padrão como: gravação, alarme, rede,						
	Testadiai	visualização, porta serial, gerenciamento de usuário, etc.						
	Atualização	Atualização com dispositivo externo (como dispositivo de						
	Aluanzação	armazenamento USB)						
	Info. De	Configuração de bardware do dispositivo e mensagem						
	dispositivo	Configuração de hardware do dispositivo e mensagem						
	Importar/Exp	Exporta ou importa as configurações ou informações de registro de						
	ortar	dispositivos externos (como dispositivos de armazenamento USB).						
	Info. De	Evibe as informações de disco e bora de gravação						
	Disco	Exibe as informações de disco e nora de gravação						
Avançado	BPS	Exibe informação de codificação de stream						
	Log	Exibe toda informação referente a registro de video.						



	Info. De	Evilas tada informação do odição
	Edição	Exibe toda informação de edição
Logoff		Logout, Desligar ou Reiniciar.

4.2 Gravação

4.2.1 Configuração de Gravação

Define as configurações de gravação de cada canal. O sistema tem como configuração padrão a gravação continua de imagem por 24 horas. Vá para o Menu Principal> **Gravação**> para definir os parâmetros desejados.

Gravação	
* 🛞	💿 🛢 🤅 🔆 🚱
Agendar	Câmera 1 ▼ Redundância ☑ Tamanho 60 min Pré-Gravada 5 Seg. Modo ○ Aαenda ● Manual ○ Parar
Gerenciar	Semana Seg Contínua Detectar Período 1 00:00 - 24:00 Paríodo 2 00:00 - 24:00
Sackup	Período 2 00:00 - 24:00 I Período 3 00:00 - 24:00 I Período 4 00:00 - 24:00 I
	Avançado OK Cancelar Aplicar

4.1 Configuração de Gravação

[CÂmera] Escolhe o canal desejado para configuração. Escolha a opção Todos para configurar todos os canais de uma vez.

[Redundância] Escolha essa opção para habilitar a função de sobrescrever imagem. É necessário ter 2 HD's.(modelo 6032) instalados no equipamento, um para somente gravação e outro utilizado para sobrescrever.



【Tamanho】 Define o tempo de duração de cada arquivo de vídeo. 60 minutos é o valor padrão.
[Pré-Gravada】 Grava de 1-30 antes da ação. (a duração é definida pela codificação de stream)
[Modo de Gravação】 Define o estado de vídeo: agendamento, manual ou parar.

Agenda: Grava de acordo com o tipo de video (comum, detecção de movimento e alarme) e hora. **Detectar:** Seleciona um canal para gravar em qualquer estado.

Parar: Para a gravação do canal desejado.

[Período] Define o período de gravação.

【Tipo de Gravação】 Define o tipo de gravação: normal, detecção de movimento ou alarme.

- Contínua: Grava de acordo com o preíodo de gravação definido, o video exibe o ícone "R".
 - **Detectar:** Grava quando há uma detecção de movimento, obstrução de lente ou perda de video. O vídeo exibe o ícone "M".

Alarme: Ativa o alarme de acordo com o period de gravação definido. O video exibe o ícone "A".

4.2.2 Reprodução

Para configurações de reprodução, consulte o capítulo 3.5.2.

4.2.3 Backup

O usuário pode efetuar o backup de arquivos para dispositivos de armazenamento externo.

Nota: é necessário que o pen drive ou HD externo, já esteja instalado para efetuar o backup.



Gravação				
			🏾 🎋 🎯	
🔓 Agendar	0	Nome(Tipo)	Restante/Total	Sta Detectar
🗶 Movimento				Backup
🧕 Gerenciar				Gravar
Backup				Apagar
Reprodução				Parar
.				
				Cancelar

4.2 Backup

[Detectar] Identifica o dispositivo de armazenamento disponível no DVR.

[Backup] Clique em backup para escolher o arquivo desejado de acordo com o tipo, canal ou hora.

[Gravar] O arquivo sera gravado.

[Apagar] Apaga o arquivo escolhido.

[Parar] Para o backup.

Nota: Durante o backup de arquivo é possível realizar outras operações no DVR.

4.3 Alarme

As funções de alarme são: Detecção de movimento, obstrução de lente, perda de video, entrada e saída de alarme, análise.

4.3.1 Detecção de movimento

Quando o sistema detecta um movimento o alarme e gravação são ativados.



*A função de detecção de mocimento é diferente nos modos Híbrido e Analógico:

Analógico: é necessário habilitar a função tambem no dispositivo remoto conectado ao DVR. Quando o dispositivo remoto detectar o movimento, o DVR começará a gravação.

Híbrido: É necessário habilitar a função somente no DVR.

Gravação						
807			**			5
🕞 Configuração	Canal	1	Ativar	V		
🗼 Movimento	Sensibilidade	Media 🔻	Região Sele	ecionar		
🙆 Gerenciar HD	Período Saída de Alarme	Selecionar	Intervalo Atraso	1 Seg	ļ. ļ.	
ᡖ Backup	Canal Seqüencial	12345) 12345)	678910 678910	1112130 1112130	91516 91516	
Reprodução	Foto Ativação do PTZ	12345 Selecionar	678 Atraso	10 Sec		
🖐 Salvar Fotos	Exibir Mensagem Bip		Enviar Email FTP upload			
	Avand	çado Ok	Cance	elar ap	olicação	

Detecção de Movimento

[Canal] Escolhe o canal desejado.

【Habilitar】 Siginifica que a função de detecção está habilitada.

Muito Baixa
Baixa
Media
Alta
Muito Alta
Ultra Alta

[Sensibilidade] Escolhe o nível de sensibilidade entre as opções: Ultra Alta

[Região] Clique em [set] para definir a área de detecção. A área em vermelho significa área de detecção e a área em branco sem detecção. Clique e arraste com o mouse para definir a área desejada, como padrão toda a área está selecionada.





4.5 Área de detecção

[Período] Ativa o sinal de detecção de movimento no período desejado. Cada dia é divido em quatro seções..∎ signifa que a função está ativada.

							×
Terça	-						
00:00	- 24:0	0		- 00:00	24:00		
00:00	- 24:0	0		. 00:00	24:00	า้	
	12AM3	6	9 12P	M3 6	9 12	ĂМ	
Domingo							
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							
		_	OK	Cancela	ər		
			OK				

4.6 Hora de detecção

[Intervalo] Somente um alarme é ativado no intervalo escolhido.

[Saída de alarme] Inicia o alarme externo quando há detecção de movimento.

[Atraso] Atrasa em alguns segundos quando o alarme é desligado. A taxa é de 10~300 segundos.

[Canal de Gravação] Escolhe o canal para gravação por detecção.

【Tour】 ■ significa que os canais selecionados terão a função de tour em tela-cheia.

[PTZ] Ativa a função de PTZ quando há detecção de movimento.

Nota: para configurar as funções de PTZ vá para a interface de controle de PTZ.



Nenhum	-	0	CAM	2	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	4	Nenhum	•	0		
Nenhum	•	0	CAM	6	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	8	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	10	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	12	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	14	Nenhum	-	0		
Nenhum	•	0	CAM	16	Nenhum	-	0)	
		OK		Ca	incelar				
	Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum	Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum	Nenhum • 0 Nenhum • 0	Nenhum • 0 CAM Nenhum • 0 CAM	Nenhum • 0 CAM 2 Nenhum • 0 CAM 4 Nenhum • 0 CAM 6 Nenhum • 0 CAM 8 Nenhum • 0 CAM 10 Nenhum • 0 CAM 12 Nenhum • 0 CAM 14 Nenhum • 0 CAM 14	Nenhum 0 CAM 2 Nenhum Nenhum 0 CAM 4 Nenhum Nenhum 0 CAM 6 Nenhum Nenhum 0 CAM 8 Nenhum Nenhum 0 CAM 10 Nenhum Nenhum 0 CAM 12 Nenhum Nenhum 0 CAM 14 Nenhum Nenhum 0 CAM 16 Nenhum Nenhum 0 CAM 16 Nenhum	Nenhum 0 CAM 2 Nenhum • Nenhum 0 CAM 4 Nenhum • Nenhum 0 CAM 6 Nenhum • Nenhum 0 CAM 8 Nenhum • Nenhum 0 CAM 10 Nenhum • Nenhum 0 CAM 12 Nenhum • Nenhum 0 CAM 14 Nenhum • Nenhum 0 CAM 16 Nenhum • Nenhum 0 CAM 16 Nenhum •	Nenhum 0 CAM 2 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 4 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 6 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 8 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 10 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 10 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 12 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 14 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 16 Nenhum 0	Nenhum 0 CAM 2 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 4 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 6 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 8 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 10 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 10 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 12 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 14 Nenhum 0 Nenhum 0 CAM 16 Nenhum 0

4.7 Ativação de PTZ no modo Híbrido

[Atraso] A gravação irá durar um tempo a mais após terminar o alarme, e então parar.

[Exibir msg] Exibe uma mensagem e alarme na tela.

【Enviar EMAIL】 ■ significa que irá enviar um e-mail para o endereço definido quando houver um alarme de

detecção.

[FTP upload] Efetua o upload de gravação, foto ou alarme no FTP.

[Buzz] Habilita a função de buzzer quando houver alarme.

4.3.2 Obstrução de tela

Quando a imagem do video é influenciada por fatores de ambiente, a função de máscara da câmera é

ativada.

Analógico: é necessário habilitar a função tambem no dispositivo remoto conectado ao DVR. Quando o dispositivo remoto ativar a máscara, o DVR começará a gravação. Híbrido: É necessário habilitar a função somente no DVR.



Image: Sequencial sequencis sequencial sequencial sequencial sequencial sequencial seque		Alarme				×
Octusalo Perda Vídeo ▲ Anormali Canal 1 Anormali Período Selecionar Canal 12345678 Seqüencial 12345678 PhoneAlarm PhoneAlarm	80		Ö	**	🍪 🍪	
▲ Anormali Período Selecionar Canal 12345678 Seqüencial 12345678 Ativação do PTZ Selecionar Ativação do PTZ Selecionar Ativação do PTZ Selecionar Ativação O Exibir Mensagem Enviar Email Bip O PhoneAlarm O	Oclusão Perda Vídeo	Canal Sensibilidade	1 Media ▼	Ativar		
Avancado OK Cancelar Aplicar	Anormali	Período Canal Seqüencial Ativação do PTZ Exibir Mensagem Bip PhoneAlarm	Selecionar 12345 12345 Selecionar 0 0	678 678 Atraso Enviar Email FTP upload	10 Seg.	

4.8 Máscara

4.3.3 Perda de vídeo

Quando ocorre uma perda de sinal de vídeo, o alarme é ativado.

*Assim como a função de detecção de movimento, a função de Perda de Vídeo é diferente nos modos Híbrido e Analógico:

Analógico: é necessário habilitar a função tambem no dispositivo remoto conectado ao DVR. Quando o dispositivo remoto tiver uma perda de vídeo, o DVR começará a gravação.

Híbrido: É necessário habilitar a função somente no DVR.



	Alarme				
80		Q	*		
Oclusão	Canal	1	Ativar	✓	
Anormali	Período Canal	Selecionar 12345	678		
	Seqüencial Ativação do PTZ Exibir Mensagem Bip	12345 Selecionar	678 Atraso Enviar Email FTP upload	10 Seg.	
*	PhoneAlarm				
			_		
	Avança	ido OK	Cancelar	Aplica	

4.9 Perda de Vídeo

4.3.4 Entrada de Alarme

Quando o equipamento recebe um sinal de alarme externo, a função de alarme é ativada.

*A função de alarme é a mesma para os modelos Híbrido e Analógico, quando a função é habilitada, somente é necessário conectar o sensor de alarme no DVR e ele será ativado.


	Alarme				×
			*	الله الله	
🛓 Entrada Alar	Entrada Alarme	1	Ativar	✓	
Oclusão	Тіро	Normal Abe 🔻			
Perda de VÀ.	Período Saída de Alarme	Selecionar	Intervalo Atraso	1 Seg. 10 Seg.	
Inteligente	Canal Seqüencial	12345	678910 678910	111213141516 111213141516	
Anormalidade	Foto Ativação do PTZ	12345 Selecionar	678 Atraso	10 Seg.	
	Exibir Mensagem Bip		Enviar Email FTP upload	elar anlicação	
	Avan	çado Or		eiar aplicação	

4.10 Entrada de Alarme

4.3.5 Saída de alarme

Consulte o capítulo 3.5.4.

4.3.6 Evento

Análise de hardware e software do equipamento: Quando ocorre um conflito ou alerta no equipamento, como espaço insuficiente de disco, conflito IP e derivados, uma mensagem ou alarme serão exibidos.



	Alarme	
80		🤹 🤻 🚱 🅑
Oclusão	Tipo de Evento	Sem Disco 💌
Perda Vídeo	Ativar	
Anormali	Exibir Mensagem	
	Вір	
×		
		OK Cancelar Aplicar

4.11 Aviso

Nenhum Disco

			Erro no Disco
Tipo de evento]	selecione a situação para consulta desejada	Disco sem espaço
(Ativar)	Hab	ilita o aviso da situação desejada	
Exibir Mensage	em]	Exibe uma mensagem de aviso	
【Bip】	Efetua	o alarme quando ocorre uma das situações s	elecionadas

4.4 Configuração de Sistema

Define as configurações do sistema como: Geral, Encode, Rede, Exibição, PTZ/ dispositivo RS485, RS232, Tour.



4.4.1 Geral



Picture 4.17 General setup

[Hora do sistema] Define a Hora e data do sistema.

[Formato de Data] Escolhe o formato da data: YMD, MDY, DMY.

[Separador] Lista de datas.

[Formato de Hora] Escolhe o formato da hora: 24-horas ou 12 horas.

【Idioma】 Define o idioma desejado para o sistema.

[HD Cheio] Define a ação quando o disco está cheio:

Parar gravação: Para a gravação quando o HD está cheio.

Sobrescrever: Substitui os arquivos mais antigos e continua a gravação.

[Endereço do Controle] Número do DVR.

[Padrão de Vídeo] Padrão de vídeo PAL ou NTSC.

[Auto Logoff] Define a hora de logout após um tempo inutilizado.



[Servidor] Nome do dispositivo.

[Hr Verão] Habilita e configura a opção de horário de verão.

					23
Ativa	ar da Semana 🌘 Dat	а			
Inicio:	👼 <mark>01 - 01 -</mark> 2013	01:01	AM		
Final:	👼 <mark>01 - 01 -</mark> 2013	01:01	AM		
3					
				OK	Cancelar
L					

4.18 Horário de verão (semana)

4.4.2 Encode setup

Define os parâmetros de stream e extra stream e áudio/ video.

Nota: O sistema de extra stream utiliza compressão de video para reprodução de múltiplos canais simultaneamente.

	5	Sistema			×
80	: ف	Ö 👌	🧍 🍪		
🔅 Geral	Câmera	1	•		
Encoder	Compressão Resolução	H.264	 Extra Strear CIF(352x24) 		
☐ Interface	Frame Rate(FPS) Tipo do Bit Poto	25 ·			
🖉 RS232	Qualidade	4	- 3		
🖶 PTZ	Bit Rate(Kb/S) Intervalo de l Frames	1313 · 2 ·	•] [116 •] [2	•	
🔿 Seqüencial	Vídeo/Áudio				
📋 Info					
	Avançado	ОК	Cancelar	Aplicar	

4.20 Encode



Configuração de encode dos canais:

[Câmera] Escolhe o canal desejado.

[Compressão] Escolhe o formato de compressão de vídeo desejado.

[Resolução] Tipo de resolução:1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF.

[Frame Rate] P:1 frame/s~25 frame/s; N: 1 frame/s~30 frame/s. Para acesso em 16 canais ao mesmo tempo, recomendamos colocar pelo menos 3 frames por canal quando o cesso por plo 3G. Caso for em rede interna pode colocar uma taxa maior.

【Tipo de Bit Rate】 Seleciona um stream limitado ou variado. Com o stream variado existem seis opções de qualidade de imagem. Com o stream limitado, o stream pode ser definido manualmente.

[Bit Rate] Define a taxa de bit para modificar a qualidade de imagem. Quanto maior o valor, melhor a qualidade de imagem. Resoluções: 1080P(1024~8192kbsp) 720P(1024~4096kbps) 960H(869~4096kbps) D1

(512~2560kbps) HD1 (384~2048kbps) CIF (64~1024kbps), QCIF(64~512kbps)

[Intervalo de Frames] Intervalo de frame entre 2~12s

[Vídeo/Áudio] Habilita o modo de múltiplos streams de áudio / vídeo.

Configurações de Extra stream

[Extra stream] Utilizado pelo usuário para monitoramento local e remoto.

[Canal] Seleciona o nome do canal.



4.4.3 Configuração de rede

		Rede 🗷
80		🔅 🤻 🍪 🍈
1_ Rede	Net Card	Cartão rede 🔻 🗸 Ativar DHCP
Servicos	Endereço IP	192 . 168 . 1 . 9
00141Ç03	Máscara de Sub-rede	255 . 255 . 255 . 0
Portal ECO	Gateway	192 . 168 . 1 . 1
	DNS Primário	192 . 168 . 1 . 1
	DNS Secundário	0 . 0 . 0 . 0
	Porta Media	10000
	Porta Web	8080
	Transferência	Qualidade -
	0	0K Cancelar Aplicar

4.21 Rede

[Net Card] É possível escolher conexão via cabo de rede ou rede wireless.

[DHCP Enable] Obtem um endereço IP automaticamente (não recomendado)

Nota: O servidor DHCP ja vem pré-instalado.

[Endereço IP] Endereço IP. Padrão: 192.168.1.10.

[Máscara de Sub-rede] Define a máscara de sub-rede. Padrão: 255.255.255.0.

[Gateway] Define o gateway padrão. Padrão: 192.168.1.1.

[Configuração DNS] Configuração de servidor DNS

[Porta de Mídia] Padrão: 34567.

[Porta HTTP] Padrão: 80.

[Download HS]

[Transferência] Define os modos de transferência.



4.4.4 Serviços

Configura a opção de serviço de rede.

			Rede	
ST.		Ö 🔆		5
占 Rede	Serviço	Info		
Gerviços		0: 1: ntp.nasa.gov:10 1: smtp.gmail.com) ·465	
Portal ECO	Filtro IP DDNS	0: :0 :0 DDNS inválido		
k	FTP Alarme Servidor 3G UPNP Wifi RTSP Ativar nuvem PMS	0: FTP 0: Dispositivo não ex 1 não habilitado 1: 554 conectado 0: push.umeye.cn:	riste : 80	
	Selecionar	OK Canc	elar Aplicar	

4.22 Rede

【PPPoE setup】

	•						
0	. 0		0	. 0			
0	ук		Can	celar			
	0 C	0.0 OK	о. о. ок	0 . 0 . 0 OK Can	● 0 . 0 . 0 OK Cancelar	▶ 0 · 0 · 0 · 0 OK Cancelar	0 . 0 . 0 . 0 OK Cancelar

4.23 PPPOE

Habilitar: significa que a configuração foi habilitada.

Insira o nome de usuário e senha fornecido pelo ISP (provedor de serviço de internet). Após salvar reinicie o DVR. O DVR irá construir uma conexão de rede baseada no PPPoE. O endereço IP irá mudar para um

endereço IP dinâmico.

www.ecotroniccftv.com.br - Manual do Usuário



Nota: Use esse endereço IP para acessar o DVR atravez da porta de usuário.

[NTP setup]

		×
Ativar IP do Servidor Porta Zona de Tempo	✓ ntp.nasa.gov 123	
ciclo de atualiz	10 min	
	•	
	OK Cancelar	



O servidor NTP deve estar instalado no PC.

Enable: significa que a função foi habilitada.

Host computer IP: Insira o endereço IP habilitado no servidor NTP.

Port: padrão: 123. Você pode definir a porta de acordo com o servidor NTP.

Time zone:Fuso-Horário: London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 Bangkok GMT +7 Hongkong Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska GMT-9 Pacific time GMT-8 American mountain time GMT-7 American mid time GMT-6 American eastern time GMT-5 Atlantic time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic mid time GMT-2.

Período de atualização: Período de atualização com o servidor NTP. Padrão: 10 minutos.

【Configuração de e-mail】

Nosso novo servidor de e-mails você deve apenas ativar e colocar o destinatário de e-mail para onde vai ser enviado a mensagem.





4.25 EMAIL

【Config. De filtro IP】

Configuração de filtro IP. É possível definir 64 endereços IP, e também bloquear endereços IP para acesso.

Nota: Caso haja o mesmo endereço IP na lista de permissão e de bloqueio, o endereço será bloqueado.

	×
Ativar	
Tipo restrito 🛛 Lista Negra 🔽	
0 . 0 . 0 . 0 Incluir	
0 IP Banido	ן
	J
Excluir OK Cancelar	

4.26 Filtro IP



[DDNS]

Tipo DDNS Ativar	DynDns -
Nome de Domínio	your.dyndns.org
Usuário	
Senha	
	*
	OK Cancelar

4.27 Configuração de DDNS

Nome de domínio: Nome de domínio fornecido pelo DDNS.

Nome de usuário: Nome de usuário fornecido pelo DDNS.

Senha: Senha fornecida pelo DDNS.

Nota: O DNS deve estar configurado corretamente nas configurações de rede.

【Configuração FTP】

O FTP está disponível somente quando ocorre um alarme, ou quando o alarme é ativado por gravação ou foto,

irá fazer o upload desses arquivos para o servidor FTP configurado.

	2
Ativar	
Server IP FTP	
Porta 21	
Usuário 📃 📐	
Senha 🗌 🗌 Anônimo	
Tamanho máximo do arquivo. 128	MB
Diretório	
OK Cancelar	

4.28 FTP



【Habilitar】 Clique para habilitar.

[Servidor IP] Endereço IP do servidor FTP.

[Porta] Porta, padrão: 21

[Nome du usuário] Nome de usuário

[Senha] Senha

[Anônimo]: Habilita usuário anônimo, sem necessidade de nome ou senha.

[Tamanho máx. de arquivo] Tamanho máximo de arquivos para upload no FTP, tamanho padrão: 128M

[Origem]: Diretório do arquivo de upload.

[Central de Alarme]

Quando ocorre um alarme, a informação é enviada para o servidor de alarme.

Tipo de Protocolo	GENERAL -	
Ativar Nome do servidor.	AlarmServer	
Porta Relatório de alarme	15002	
Relatório de log	Õ	
	*	
	ОК	Cancelar
		Garroolai

4.30 Configuração de servidor de alarme

[Protocolo] GENERAL

【Habilitar】Habilita a função.

[Servidor IP] Endereço IP

[Porta] Número de porta do dispositivo.

[Alarme] Habilita o aviso de alarme ao servidor.

[Registro] Envia os registros de alarme ao servidor.



【Config. Wireless】 ADSL para o uso de cartão 3G.

Ativar Tipo Wireless AP Número de Discagem Usuário Senha		1A		
Endereço IP	0.	0.	0 . N	0
		0	K	Cancelar

Picture 4.31 Wireless Config

【Habilitar】Habilita a função

【Tipo】Tipo de discagem, o padrão é AUTO

[Wireless AP] Ponto de acesso 3G

【Dial Number】 Número de discagem 3G

[Nome de usuário] Nome de usuário do 3G

[Senha] Senha

[Endereço IP] Endereço IP

[UPNP] O protocol UPNP encaminha automaticamente uma porta para o roteador, para isso habilite o roteador.



		×
Ativar		
Porta Web	0	
Porta TCP	0	
porta Phone	0	
Certifique-se no roteador.	de que UPNP esteja ativado	
	▶	
	OK Cancelar	

4.33 UPNP

【Habilitar】 Habilita as configurações de UPNP

[HTTP] O roteador irá distribuir automaticamente a porta

[TCP] O roteador irá distribuir automaticamente a porta TCP.

[Porta Móvel] O roteador irá distribuir automaticamente a porta para monitoramento remoto.

(WIFI)

O DVR conecta-se ao roteador wireless via WIFI.

SSID A	Autenticação	5	Si	nal
	Procurar			
Ativar 🗌 Ativar DHCF				
SSID	AP350			
Senha		-		
Endereco IP	192 168	<u> </u>	12	
	055 055		• 12	\dashv
Mascara de Sub-rede	255 . 255	. 255	. 0	
Gateway	192 . 168	. 1	. 1	
		0	K	Cancelar

4.34 WIFI



- [Busca]: Clique em [Busca] para buscar por redes wifi disponíveis.
- 【Habilitar】: Habilita a função.
- [Obter end. IP]: Habilita a função de obter endereço IP automaticamente.
- [SSID]: Nome de rede LAN.
- [Senha]: Senha.
- [Endereço IP] : Endereço IP, o padrão é 192.168.1.12
- [Máscara sub-rede] :Máscara de sub-rede, o padrão é 255.255.255.0
- [gateway]: Gateway, o padrão é 192.168.1.1

[RTSP] Monitoramento com outros browser (Safari, Firefox, Google chrome) e software VLC. Somente

monitoramento, sem capacidade de alterar configurações.





- 【Habilitar】: Habilita as configurações.
- [Porta]: Porta padrão 554

4.4.5 Exibição de tela de usuário

Configura os parâmetros de exibição de vídeo.

Exibição de visualização: nome de canal, hora, número do canal, estado de gravação, alarme, transparencia e area de privacidade.

Exibição de Encode: No monitoramento via rede e arquivo de vídeo: nome de canal, hora, número do canal, estado de gravação, alarme, transparencia e area de privacidade.



		Sistema		
80		🔅 🔆		
🛱 Geral	Título do Canal	Selecionar		
🖂 Encoder	Exibir Hora Gravação Status	✓ Título do Canal ✓ Alarme Status	 ✓ 	
🖵 Interface	Deflick Transparência	Exibe informações de b	it rate 🔽	
🖉 RS232	Resolução	1280*1024 💌		
🖶 PTZ	Câmera Masc . Privac	1		
C Seqüencial	Exibir Hora	Título do Canal	🖌 S	elecionar
🛅 Info				
	1	OK Cancelar A	plicar	

4.36 Modo de exibição

[Câmera] Clique para definir o nome do canal.

[Hora de exibição] Define a hora e data exibidos.

[Canal] Define o número do canal.

[Estado de Gravação] Exibe o estado de gravação.

[Estado de alarme] Exibe o estado de alarme.

[Transparência] Escolhe a transparência do plano de fundo.

[Resolução] Resolução de exibição.

[Canal] Escolhe o canal de saída.

[Região] Seleciona uma área como privacidade. A área pode ser definida utilizando o mouse. Uma janela preta sera exibida na area definida durante a exibição.

[Hora] e [Canal] definem a posição de nome e hora do canal.



4.4.6 PTZ /RS485

		Sisten	ıa			×
80			2	*	<pre></pre>	
🔅 Geral	Dispositivo PT	z		Dispositivo	o RS485	
Encoder	Câmera Protocolo		P	NONE		
Interface	Endereço	1				
🖉 RS232	Velocidade Bit de Dados	9600 8	-	9600 8	•	
🗧 PTZ	Bit de Parada Paridade	1 Nenhum	•	1 Nenhum	•	
🔿 Seqüencial						
🗄 Info		7				
		ОК		Cancelar	Aplicar	

4.37 Configuração de PTZ

【Câmera】 Canal para camera dome.

[Protocolo] Escolha o protocolo da dome. (PELCOD, por exemplo)

[Endereço] Endereço da dome

[Velocidade] Taxa baud da dome. Padrão: 115200.

【Bit de dados】 Padrão: 8.

[Bit de Parada] Padrão: 1.

[Paridade] Compatibilidade.

RS485

[Protocolo] Protocolo (por exemplo: DaHua).

[Endereço] Endereço.

[Velocidae] Padrão: 115200.

[Data bits] Padrão: 8

[Stop bits] Padrão: 1

[Paridade] Compatibilidade.



4.4.7 RS232

[Porta Serial] Porta serial.

【Baud rate】Taxa baud.

[Data bits] De 5 a 8 opções.

[Stop bits] Possui 2 opções.

[Paridade] Compatibilidade.

4.4.8 Sequencial

Configuração do modo sequencial, com exibição de 1 a 6 janelas de exibição.

		Sistema			
8			*		
🔅 Geral	Ativar Seqüencial	0			
🖂 Encoder	Intervalo Tela 1	5 1232	Seg. 5678		
🖵 Interface	Tela 4 Tela 8	12 1232	5678		
🖉 RS232	Tela 9 Seqüencial	1			
🌧 PTZ	Intervalo Volta guando termin	5 a 🗆	Seg.		
🔿 Seqüencial					
🛅 Info					
k		ок с	Cancelar	Aplicar	



[intervalo] Define o intervalo entre as exibições, de 5-120 segundos.

Nota: durante a visualização o usuário pode clcar em 🙆 / 🖸 para ligar/desligar o tour.



4.5.0 Gerenciamento de canal

Gerenciamento de canal como canal digital, estado e modo.

С	anal Gestão 🗾 🛛 🔤
ST.	
💼 (Canal digital	Canal 1 🔽 Ativar
Estatos	Sincronizar tempo DecodeOrder DecodeLeve Modo conexão Unico
Modo do c	Lista de dispositivo no rede 0 Nome de config. Tipo Endereço IP Canal
×	
	Incluir Excluir
	Avançado OK Cancelar Aplicar

4.42 Gerenciamento de canal

[Canal] Canal

【Ativar】 Habilita a função

[Time Synchronization] Sincronização de hora com o equipamento.

【Connection Mode】 Modo de conexão desejado.

【Delete】 Exclui um dispositivo.

[Incluir] Adiciona um dispositivo



Nom	e de config.	chConfig01	Dratagala	
Tipo			Protocolo	NE TIP
Cana	l .	1	Stream	Main Stream -
Ende	reço do dispositivo	192.168.1.20		Rede Remote
Porta		34567		
Usuá	rio	admin	Senha	
1	Nome Dispositivo	MAC	End	ereço IP Po
1	LocalHost	00:3e:0b:02:7	'd:5e 172	.16.0.11 34!
				_
F	Protocolo All	Procura	r OK	Cancelar

4.44 Configuração de canal remoto

[Configure Name] Nome desejado

【Device Type】Tipo de dispositivo: IPC、DVR ou HVR.

[Protocolo] Protocolo

【Remote channel】 Canal para acesso remoto.

[Stream] Tipo de stream.

【Endereço do dispositivo】 Endereço IP.

【Porta】Porta, padrão: 34567

【User name】 Nome de usuário, padrão: admin



		Canal Gestão				
8	2		*	ు0		
Cant El Esta	Nom Tipo Cana	e de config. Il	chConfig02 IPC •	Protocolo Stream	NETIP ▼ Main Stream ▼	
	Ende	reço do dispositivo	172.16.0.10		Rede Remote	
🐼 Mod	Porta	Ì	34567			
	Usuá	rio	admin	Senha		
	2	Nome Dispositivo	MAC	Ende	ereço IP Po	
	1	LocalHost	00:3e:0b:00:8	Be:49 172.	16.0.10 34	
	2	LocalHost	00:3e:0b:02:7	'd:5e 172.	16.0.11 34	
				•		
	F	Protocolo All	 Procura 	ar OK	Cancelar	
		Avanç	çado OK	Cancela	r Aplicar	

Assim que fizer a busca de dispositivos na rede, o botão de Rede Remote irá habilitar para você ter a opção de alterar o IP da câmera por outro, como na imagem abaixo. Clique no dispositivo desejado e clique em Rede Remote. Aparecera a tela para alterar os IPs. Se você clicar em Auto atribuído, o DVR irá colocar um IP automático. Esse IP que vc. colocar irá ser registrado na própria câmera posteriormente.



						2
Nome d Tipo Canal	e config.	chCon IPC	ifig02	Protocolo	NETIP	· · tream ·
Endere						emote
Porta	Endereço IP		172.16.	0.10		*
Usuário	Máscara de Su	ıb-rede	255.255	5.0.0		
	Gateway		172.16.	0.1		
2 1 1 2	OBS: Altera co remote	nfiguraç	ção de re	de do dispo	siti∨o	Po 34: 34:
	Auto atrib	ouído	ОК	Cancela	I r	
		1			<u></u>	
Pro	tocolo All		Procura	r OK	Canc	elar

Estado de canal:

Exibe o estado de todos os canais digitais como resolução e conexão.

Por exemplo:



Ca	anal Gestã	D		
B			🕴 🎇 👹	§ 🕓
💼 (Canal digital	Câmera	Resolução max	Resolução atual	Status da conexão
; Estatos	D01 D02	D1 D1	desconhecido desconhecido	não configurado não configurado
🔉 Modo do c	D03 D04 D05	D1 D1 D1	desconhecido desconhecido desconhecido	não configurado não configurado não configurado
×	D06 D07 D08	D1 D1 D1 D1	desconhecido desconhecido desconhecido desconhecido	não configurado não configurado não configurado não configurado
	D09		desconnecido	
			Cancelar	

Quando um canal é adicionado mas não está habilitao sera exibido como abaixo:

status	da conexão
não	habilitado

Nota: Quando a resolução atual é maior do que a suportada, um "X" vermelho sera exibido na tela. Por exemplo: a resolução de um canal é D1, mas foi conectado a um equipamento com resolução superior (como 960H) a janela mostrada abaixo sera exibida:





Modo de canal:

Ca	anal Gest	ão			: 								×
80		l		1	Q	2	*	?					
∎∢ Canal digital	SDI			An	álogo	þ			Digi	tal			
Estatos	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF	1080P	960P	720P	960H	D1	ЗM	5M
			8										
Modo do e				o x									
					8								
				2		÷	1		1		÷		
	☑ .										9		
×	□ .									8			
R	<u> </u>						:		4				
							2						
							1		÷		÷		
							· •		1		2		
			• •						<u>.</u>				
	Mávim		anais	eun	orta	hara	reprodu	icão .	٩				
	Waxini		anais	sup		Jara	reprodu	içau .	9				
				0	<	Cá	ancelar	A	plicar				
									olai				

Ex.: modelo 6008

4.5 Avançado

Ferramentas avançadas incluem: Gerenciamento de HD (em Gravação), perfil, usuário online, ajuste de saída, amnutenção e atualização.

4.5.1 Gerenciamento de HD

Configura e gerencia o HD. Exibe informações de: número de HD's, porta, tipo, estao e capacidade de

armazenamento. Operações: Sobrescrever, estado, configuração padrão.

Nota: Leit./Grav: O HD pode ler/ escrever dados.

Somente leitura: O equipamento pode somente ler dados.

Redundância: Função de sobrescrever.





4.46 HD

4.5.2 Conta

Gerencia as contas de usuário.



4.47 Contas de usuário



[Modify User] Modifica as contas de usuário.

[Alterar Usuário] Modifica as configurações de grupo de usuário.

[Alterar senha] Modifica a senha de usuário.

				2
Usuário	admin			
Antiga				
7.11094	<u></u>			
Nova				
Confirma				
	0	K	Cancelar	

4.48 modificação de senha

[Incluir usuário] Adiciona um novo usuário com o perfil e autoridade desejado.

		•
Usuário Senha Confirma	abc Iti-Login	
Obs		
Grupo	admin 🔻	
53 🔲	Permissão	
1 🛛 F	Reiniciar o Dispositivo	
2 🛛 T	ĩtulo do Canal	
3 🗹 A	genda	
4 🗹 B	Backup	
5 🛛 🤆	Gerenciamento de HD	
6 ⊠L	Isuários	
7 🛛 C	Consultar Informações	
8 🛛 C	Consultar Log	
		J
	OK Cancelar	

4.49 Adicionar usuário

[Incluir grupo] Adiciona um novo grupo de usuários.



		×
Nom Obs		
53	Permissão	ר
1	Reiniciar o Dispositivo	
2	☑ Título do Canal	
3	🗹 Agenda	
4	Backup	
5	🗹 Gerenciamento de HD	
6	🗹 Usuários	
7	🗹 Consultar Informações	
8	🗹 Consultar Log	
9	🗹 Limpar Log	
10	🗹 Atualização de Sistema	
11	🛛 Auto Manutenção	
12	🗹 Configuração Geral	
12	🔽 Config. do encoder	μ
	OK Cancelar	

4.50 Adicionar grupo

【Apagar usuário】 Eclui um usuário.

【Apagar grupo】 Exclui um grupo.

		×
Grupo Nome Obs	admin	
005		
	Incluir Página	Cancelar

4.51 Excluir grupo

4.5.3 Usuário Online

Gerencia os usuários online conectados ao DVR.



		Ava	ançado	×
			🎋 🍪 🍊	
<u>x</u> Usuários	Usuário	IP	Tipo de Login	
Doline				
Manutenção				
() Restaurar				
Atualização				
📃 Dispositivo				
import / Ex				
		Desconectar	Cancelar	

4.52 Usuário Online

4.5.4 Ajuste de TV

Consulte o capitulo 3.5.7 .

4.5.5 Manutenção automática

O usuário pode definir um period para reiniciar o equipamento ou sobrescrever um arquivo.



	Avançado 🛛 💌
ST.	۵ الله 🔅 🐝 🙆
👥 Usuários	Auto-Reiniciar
- Online	Toda Terça
Manutenção	Nunca 🔹
() Restaurar	
Atualização	
Dispositivo	
Import / Ex	
	OK Cancelar aplicação

4.39 Manutenção automática

4.5.6 Restaurar

Reinicia o equipamento para a configuração padrão de fábrica. É possível definir quais configurações serão reiniciadas.





4.54 Condifuração padrão

4.5.7 Atualização

			Avançado		×
S			*		
🕵 Usuários	Dispositivo		_		
🛃 Online	Arquivo		-		
Manutenção					
 Restaurar 					
↑ Atualização					
📃 Dispositivo					
import / Ex					
		Atualiza	r Cance	lar	

4.55 Atualização

[Upgrade] Utiliza dispositivo USB para atualização.

[Upgrade file] Escolhe o arquivo de atualização.



4.5.8 Info de Dispositivo

Fornece as informações de dispositivo para o usuário.

	,	Avançado	×
S.		🎋 🍪 🍈)
<u>x</u> Usuários	Canais de Entrada de Áudio	8	
	Canais de Entrada de Alarme Canais de Saída de Alarme	8	
Manutenção	Tema da Interíace	General 🔻	
() Restaurar	Máxima de reprodução dos grandes	I6	
↑ Atualização	Padrão de reprodução os grandes habilitar RS232 ☑ habilitar PTZ ☑	0	
Dispositivo			
import / Ex			
	OK Ca	incelar aplicação	

4.56 Informação de dispositivo

4.5.9 Importar / Exportar

O usuário pode importar/exportar os arquivos de registro do DVR para dispositivos de armazenamento e vice-versa.

		Avançadı	0		3
80		🗘 🧩			
<u>x</u> Usuários	Nome Dispositivo		_		
显 Online	LOG				
Manutenção	Nome	Log_201310251246.zip		E×portar	
() Restaurar	Selecionar	Cfa IE2 00 T00 21300 201	310251 -	Evportar	
🛉 Atualização	Nome		▼	Importar	
🗧 Dispositivo					
import / Ex					
		Cancelar			

4.57 Importar / Exportar



4.6 Info

Em Sistema, exibe as informações do sistema como HD, stream, registros, versão etc.

4.6.1 Info de HD

Exibe as informações de HD: Tipo, Capacidade de armazenamento, Hora de gravação e derivados.



4.58 Informação de HD

Nota: o significa que o HD está operando normalmente. X significa que não há HD ou que o HD está com algum problema. Será necessário desligar o DVR e trocar o HD danificado.

4.6.2 BPS

Exibe os códigos de stream (Kb/S) e capacidade de HD.



SATA	1 0	2 0	3 0	4 O				
				Tipo	Capacidade	Disponível	Status	
۲odos					319.99 GB	319.97 GB		
1-1*		L	eit./	Grav.	79.99 GB	79.99 GB	Normal	
2-1		L	eit./	Grav.	79.99 GB	79.99 GB	Normal	
3-1		L	eit./	Grav.	79.99 GB	79.99 GB	Normal	
4-1		L	eit./(Grav.	79.99 GB	79.99 GB	Normal	
					Exibir Horário	Cano	celar	

4.59 BPS

4.6.3 LOG

Exibe todas as informações de registro incluindo: Operação do sistema, gerenciamento de dados, alarmes, usuários e derivados. Será exibida uma lista com hora, tipo de registro e ação.

Тіро		No								
Hora Inicial		25 -	10 -	2013	12:	00:00	AM		Anterior	
Hora Final		26 -	10 -	2013	12:	00:00	AM		Próxima	
	20	Horári	io				Tipo		LOG	
	1	25-10-	2013	10:4	1:25AN	1	Reinicia	r	2000- 0-	00 00:00:00
	2	25-10-	2013	10:4	1:25AN	1	Log In		Usuário	default Logi
	3	25-10-	2013	10:4	2:27AN	1	Log Off		Usuário	default Log
	4	25-10-	2013	10:4	2:27AN	1	Log In		Usuário	admin Logii
	5	25-10-	2013	11:0	8:05AN	1	Reinicia	r	2000- 0-	00 00:00:00
	6	25-10-	2013	11:0	8:05AN	1	Log In		Usuário	default Logi
	7	25-10-	2013	11:0	8:33AN	1	Log Off		Usuário	default Log
	8	25-10-	2013	11:0	8:33AN	1	Log In		Usuário	admin Logii
	9	25-10-	2013	11:2	7:57AN	1	Reinicia	r	2000- 0-	00 00:00:00
	10	25-10-	2013	11:2	7:57AN	1	Log In		Usuário	default Logi
ŀ		AF 44	~~ 4 ^			i.	<u> </u>			<u> </u>
							Pro	curar	Remover	Cancelar

4.60 Log



4.6.4 Versão

Exibe toda informação básica de hardware como software, data, número serial e derivados.

		×
Canal de Gravação	16	
Canal Extra	0	
Entrada de Alarme	8	
Saída de Alarme	2	
Sistema	JF2.00.T00.21300	
Construção	05-08-2013 02:23:40PM	
MAC	0000000000	
Nº Serial	0590253dc1c87f25	
Estado	23	
	OK	

4.61 Informação de versão

4.7 Desligar

Consulte o capítulo 3.5.8.



Capítulo 5: Sistema em Nuvem

5.1 Monitoramento via nuvem

A tecnologia do sistema em nuvem permite o gerenciamento do equipamento e de arquivos via rede.

*Nota: É necessário que o equipamento esteja conectado em WAN.

Verifique a conexão em nuvem

Conecte o equipamento em WAN, vá para o Menu principal> [Info] > [Version] para verificar a conexão.

Canal de Gravação	8
Canal Extra	0
Entrada de Alarme	0
Saída de Alarme	0
Sistema	V4.02.R11.53463081.12201
Construção	28-10-2013 19:12:06
MAC	00121303e461
Produto ID	5a2cb144b89aa576
Estado	169
status de Nat	conectado
Nat código de status	2:76.73.118.195
*	ОК

5.1 Conexão de servidor em nuvem



Login no servidor em nuvem

Entre o endereço <u>www.cloud.ecotroniccftv.com.br</u> para acessar a página mostrada abaixo e iniciar as configurações necessárias.

Tela Inicial do portal ECO Cloud.

►Entrar	►Cadastrar-se	►Esqueci minha senha	▶Termos
GRAVADO	RES DI	JITAIS	DVRG
	2014	SERIES	HNR CA
	Nome		
	Senha		
	Codigo		
Sec.		Entra	FCO
	- Mantenna-me conecta		TRONIC
Suporte por telefone: Tel (11) 2337-0245			Siga-nos: 🍸
			Outros produtos

(1) Primeiro passo é se cadastrar.

Clique em Cadastrar-se, efetue o procedimento.

Tela de cadastro.

Usuario				
ecotronic	Colocar um nome no portal			
Senha				
•••••	Cadastrar uma senha			
Confirmar				
•••••	Repetir a senha			
E-mail				
contato@ecotroniccftv.com.br	Coloque o e-mail para contato			
Telefone				
11-23370245	Telefone de contato			
Codigo				
2788				
OK Cancelar				



Após o cadastro, você deverá clicar em Entrar no menu acima da tela conforme abaixo.

►Entrar		►Cadastrar-se		►Esqueci minha senha
	(4)		*	

Em seguida conforme a tela abaixo, coloque os dados conforme o cadastro.

Tela do login.

Nome
ecotronic
Senha
••••••
Codigo
1117 I 1 1 7 Entra
□Mantenha-me conectado

Você pode estar marcando o quadro abaixo para mander a senha. Mas caso outra pessoa entrar no portal, ela vai ter acesso. Pense bem antes de marcar essa opção.

Tela de configurações.

Dispositio	vos Gerencia Dispositivo Gerencia Usuario Download Plugin Sair
Portal Endereço Nuvem	🌒 Ativado 🛛 🐣 Desativado 🍑 Tentando 🦳 Atualizar Automático: 🧧 🧹 Min.
teste 03 IP: 189.100.187.36 8	

Nessa tela temos varias abas de operação.

Dispositivos: Mostrará todos os dvrs cadastrados na conta. Gerencia Dispositivo: Cadastro dos dvr sendo em IP ou por nímero de série. Gerencia Usuário: Edita o cadastro do usuário do portal. Download Plugin: Download do plugin para o Internet Explorer Sair: Sai do portal.


- Cadastrando o DVR: Ao Lado Direito, Clique em Adicionar novo dispositivo

	Dispositivos Gerencia	Dispositivo Gerencia Usuario I	Download Plugin	Sair Contraction Suporte por telefone: Tel (11) 2337-0245
Usuário: dvrteste	∼			Adicionar novo Dispositivo
SerialNo.	Device Name	Username	Operation	Operation
	LOJA 1	admin		
6b01eb6e449541ff	DVR ECOTRONIC	admin	<u>i</u>	

O PORTAL ECOTRONIC para a linha G3 e G4 oferece 3 maneiras de cadastrar o DVR.



PORTAL (cadastro automático no dvr): Irá aparecer automaticamente no portal em Azul, quando o usuário colocar o login e senha cadastrado aqui no portal (como feito no tópico acima). É usado para internet com IP dinâmico. Para essa opção o acesso as imagens é mais rápido mas o usuário deverá abrir as portas no roteador. No DVR, essa opção está em REDE – Portal ECO e no campo, troca pelo login e senha cadastrado (conforme abaixo).





ENDEREÇO (cadastro manual no portal): Essa opção é a mais comum, usada quando a rede tem um IP fixo (Exemplo para

o cadastro abaixo). Para essa opção o acesso as imagens é rápido mas o usuário deverá abrir as portas no roteador.



Na Aba "Gerencia Dispositivo", clique em "Adicionar novo Dispositivo".

Nessa Aba IP & Port podemos inclur o DVR diretamente pelo IP e sua porta. (Lembrando que por aqui o usuário deverá liberar as portas no roteador).

- Nome do Dispositivo: Qualquer nome.
- IP: O número do IP onde está o DVR.
- Porta: A porta Media inserida no DVR.
- Usuário: Usuário do DVR.
- Senha: Senha do usuário acima.
- Nr. Prefixo: Coloque um número de identificação.
- Quantidade de Canais: Numero de canais no DVR.

NUVEM : (cadastro manual no portal): Essa opção é a mais simples pois não é necessário abrir portas no roteador. Usado para internet com IP dinâmico. O usuário apenas coloca o número serial do aparelho (Exemplo para o cadastro abaixo). Para essa opção o acesso as imagens é mais lento mas o usuário não precisará abrir as portas no roteador.

Dispositivos Gerenc	ia Disp
Editar informação do dispositivo	
IP & Port Cloud	
Nome Dispositivo	
N° Serial	
Usuário	
admin	100
Senha	
Nr.Prefixo	
1	1
Quantidade de Canaies	
0	
Ok Cancelar	

Nessa Aba Cloud podemos inclur o DVR diretamente pelo Serial do DVR. Esse Serial pode ser localizado na tampa do aparelho ou no Menu/Sistema/Info/ Produto ID.

- Nome do Dispositivo: Qualquer nome.
- Número Serial: ID do produto.
- Usuário: Usuário do DVR.
- Senha: Senha do usuário acima.
- Nr. Prefixo: Coloque um número de identificação.
- Quantidade de Canais: Numero de canais no DVR.



- Cadastro de Usuários



O cadastro de outro usuário no portal serve para uso do portal por outras pessoas com acesso restrito nos dvr cadastrado pelo usuário proncipal. Pois o principal pode ter 5 dvr cadastrado e ele como principal pode criar outro para ter acesso apenas em 1 ou mais dvr.



Preencha os dados solicitados e ao lado marque qual dvr ele vai ter acesso.



6 FAQ

6.1 FAQ

1. O DVR não liga normalmente.

- 1 A alimentação está errada.
- 2 Alimentação com mau contato.
- 3 O Switch de liga/desliga está danificado.
- 4 HD danificado.
- 5 Painel frontal danificado.
- 6 Placa mãe do DVR danificada.

2. O DVR reinicia automaticamente ou para de operar após ser ligado.

Possiveis motivos:

- 1 Rede elétrica instável.
- 2 HD danificado.
- 3 Sinal de video instável.
- 4 Muita poeira ou ambiente inadequado para o DVR.

3. O sistema não consegue detector o HD.

- 1 A alimentação do HD não está ligada.
- 2 Os fios do HD estão desconectados.
- 3 O HD está danificado.
- 4 A placa SATA está danificada.

4. Não há saída de video dos canais.

- 1 O equipamento não está atualizado.
- 2 O nível de brilho do canal está como 0.
- 3 Não há sinal de video disponível.
- 4 Canal com mascara de privacidade ativa.



5. Imagem em tempo-real com problemas de cor ou brilho.

- 1 Imagem configurada como PAL e não NTSC.
- 2 Transmissão de video muito distante.
- 3 A configuração de cor ou brilho está errada

6. Não acho os arquivos de video para reprodução.

- 1 Arquivo danificado no HD.
- 2 O HD está danificado.
- 3 O arquivo foi sobrescrito.
- 4 A gravação não está ligada.

7. O video local não está nítido.

- 1 Qualidade de video ruim.
- 2 Reinicie o DVR.
- 3 HD danificado.
- 4 O DVR está danificado.

8、 Não há áudio.

- 1 O audio não está habilitado.
- 2 Aumente o volume das caixas de som.
- 3 O DVR está danificado.

9. Horário errado.

- 1 A configuração está errada.
- 2 Bateria mau conectada ou alimentação fraca.

10. O DVR não consegue controlar a PTZ.

- 1 Há algo errado com a PTZ frontal.
- 2 A configuração, conexão ou instalação do decodificador de PTZ está incorreta.
- 3 As conexões estão erradas.
- 4 A configuração do DVR está errada.
- 5 Os protocolos do PTZ e do DVR estão incopatíveis.
- 6 O endereço do PTZ e do DVR estão incopativeis.



7 Distância muito longa.

11. A detecção de Movimento não está funcionando

- 1 A hora definida está errada.
- 2 A area de detecção de movimento não foi configurada adequadamente.
- 3 A sensibilidade está muito baixa.

12. Não efetua login via web ou CMS.

- 1 O sistema operacional é windows 98 ou win me. Atualize o sistema.
- 2 ActiveX desatualizado.
- 3 Atualize a placa de vídeo.
- 4 Falha de conexão.
- 5 Configurações de rede.
- 6 Senha ou nome de usuário inválidos.
- 7 Versão de CMS incopatível com o software do DVR.

13. A imagem não está nítida, não há imagem na visualização em rede ou reprodução de arquivo.

- 1 Rede instável.
- 2 Máquina com requisites inferiores.
- 3 Escolha a opção play-in-team nas configurações de rede do DVR.
- 4 Presença de mascara de privacidade ou canal protegido.
- 5 O usuário não tem autorização para acesso a visualização.

14. Conexão de rede instável.

- 1 Conflito de endereço IP.
- 2 Conflito de MAC address.
- 3 Placa de rede do DVR danificada.

15. Erro com backup via USB ou cd.

- 1 O gravador e HD estão com o mesmo cabo de dados.
- 2 Excesso de dados. Pare a gravação e inicie o backup.
- 3 Os dados excedem o dispositivo para backup.
- 4 Equipamento de backup não compativel.
- 5 Equipamento de backup danificado.



16. O teclado não controla o DVR.

- 1 A porta serial do DVR não foi configurada corretamente.
- 2 Endereço incorreto.
- 3 Distância muito grande.

17. O alarme não para.

Configuração de alarme incorreta.

- 1 A saída de alarme está ligada manualmente.
- 2 Conexões incorretas.
- 3 Atualize a versão do software.

18. O alarme não está funcionando.

- 1 Configuração de alarme incorreta.
- 2 Conexões incorretas.
- 3 Sinal de entrada de alarme incorreto.
- 4 O alarme está conectado em dois loops.

19. O Controle remote não está funcionando

- 1 Endereço incorreto.
- 2 Distância muito longe.
- 3 Bateria insuficiente.
- 4 Controle remoto ou painel frontal danificados.

20、 Não reproduz arquivos baixados.

- 1 Não possui media player.
- 2 Não há software DX8.1 ou edição mais atual.
- 3 Não possui o arquivo DivX503Bundle.exe para reproduzir arquivos AVI.
- 4 Os arquivos DivX503Bundle.exe e ffdshow-2004 1012 .exe devem ser instalados no windows xp.

21. Esqueci a senha de login e de rede.

Entre em contato com o fornecedor.

24, Não há visualização no canal analógico

- 1 O dispositivo não foi adicionado
- 2 O dispositivo ou canais não foram habilitados



- 3 O dispositivo dos canais não foi selecionado.
- 4 O dispositivo não foi conectado a fonts de video.
- 5 O nome do canal selecionado não existe.
- 6 O Stream para o canal remoto foi configurado como extra stream.
- 7 Nome de usuário ou senha incorretos
- 8 Endereço ou porta IP incorretos.
- 9. A resolução do dispositivo adicioando é muito alta para o monitor.

25. Não efetua busca de outros dispositivos.

- 1 Não há outros dispositivos habilitados na rede local.
- 2 Configuração de mascara de sub-rede/ rede incorretass.

26, Função de foto habilitada, mas não tira foto

- 1 HD sem partição para foto.
- 2 A partição para foto é 0
- 3 A função de foto do canal não está habilitada.

27 A hora exibida no canal digital não é a mesma da area local

Habilite a função de sincronia de hora do canal.

28、 Sem visualização no canal analógico

- 1 A camera não está conectada a interface de vídeo
- 2 O dispositivo não está conectado a fonte de vídeo
- 3 Fonte de video com defeito.

29、Imagem parada quando há múltiplas conexões.

São necessaries alguns segundos para realizer o buffer quando a imagem é de um canal digital.



Anexo 1. Controle Remoto



No.	Nome	Função
1	Botão para visualização	Acessa a visualização das janelas de monitoramento
2	Números	Inserir senha / Número de canal / Mudar de canal
3	[Esc]	Volta para tela anterior
4	Direcional	Botão directional / OK / Acesso ao menu
5	Operações de reprodução	Avançar/ Retroceder / Reproduzir / Pausar/ Frame
6	Gravar	Acessa o botão de gravação
7	Adicionar dispositivo	Inserir o numero do DVR desejado para monitoramento
8	FN	Função de Assistente



Anexo 2. Operação com o Mouse

Operação	Função
Clicar duas vezes com o botão esquerdo	Clique duas vezes em um arquivo da lista para reproduzir o vídeo Clique duas vezes na tela de reprodução para dar zoom
	Clique duas vezes na janela de repodução para exibir a imagem em tela-cheia. Clique duas vezes novamente para retornar a exibição anterior.
Clique com o botão esquerdo	Acessa o menu de opções
Clique com o botão direito Botão Scroll	Exibe o menu de atalho na tela de exibição
	Aumenta ou diminui o número em configurações numéricas
	Muda de item em janelas de seleção
Mover o mouse	Ir para cima ou baixo em uma lista
	Move o cursor
Arrastar com o mouse	Clique e arraste com o mouse para selecionar uma area para detecção de movimento
Clicar duas vezes com o botão esquerdo	Selecionar uma área para privacidade
	Clique duas vezes em um arquivo da lista para reproduzir o vídeo
	Clique duas vezes na tela de reprodução para dar zoom



Anexo 3.Cáculo para capacidade de HD

Instale o HD e conecte seus fios corretamente no DVR.

1、 Capacidade de HD

Não há limite de tamanho de HD para o DVR. Recomendamos o uso de modelos de 120G~250G para garantir uma maior estabilidade.

2、 Capacidade total

A formula para saber a capacidade de armazenamento de disco é:

Capacidade total de armazenamento (M) =número do canais *tempo de gravação

(hora)*capacidade em uma (M/hour)

A formula para tempo de gravação é:

Tempo de gravação (hora) _ Capacidade total de armazenamento (M)

Capacidade emu ma hora (M/hour) *número de canais

Exemplo:

Para um HD de 500G HDD, gravação em tempo-real em CIF, ele gravará aproximadamente por 25 dias. O espaço de HD por canal é de 200M/H, se 4 canais gravam em tempo-real CIF por 24 horas, poderá durar:500G/(200M/H*24H*4ch)=26 dias



Configuração do DVR/HVR ECOTRONIC no Internet Explorer.

Quanto entrar no Internet Explorer, digite o IP do DVR instalado.

IP interno ou externo adicionando ":" e a porta de acesso conforme abaixo:

Rede Interna:		
C C http://192.168.1.114:8181/	P → C	
Rede Externa:		
C C http://189.100.187.30:8181/	P → Ø NETSurveillance WEB ×]

A tela de entrada do DVR irá aparecer.

-			
C (() (@ http://152.168.1.114.6583/Login.htm	Q + C 🦉 Lugn	×	$h \div a$
		DVR LOGIN Usemane: admin	
		Passwort:	
A = A		A	E

Nesse Momento você deverá ir em Ferramentas do Internet Explorer e em Modo de Configurações de Compatibilidade e adicionar o site como na tela abaixo:



rigurações do Modo de Exisição de Compatibilidade Alterar Configurações do Modo de Exisição de Compatibilidade	e
dicionar este site:	
	Adicionar
ites que você adicionou ao Modo de Exibição de Con	patibilidade:
192.168.1.114	Remover
]
EXIDIR SITES da INTRANET NO MODO DE EXIDIÇÃO DE CON 	npatibilidade
🖊 Usar listas de compatibilidade da Microsoft	
Saiba mais lendo a política de privacidade do Inter	net Explorer
	Fechar

Saia do Internet Explorer e entre novamente

Entre com seu Login e senha.

Deverá aparecer um complemento abaixo para ser instalado. Conforme tela abaixo.

A 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11	O v C O WTTerretory WT	
150	e ste desja instalar o seguinte complemento: webuabi de Orientell Technology Limited: Qual é o ricco? Instalar	7

A tela de Login e senha irá voltar, para que o Login e senha seja inserido novamente. Em seguida a tela principal de monitoramento deverá aparecer como abaixo.



<) @ http://192.168.1.114.8181/	D 🗸 🗘 🧟 Aguardando 192	168.1.114 ×		
Reprodução	Log de Eventos Configurar DVR	Configurar Local		
I Tali	Back		C P.T.Z	
	CAM01			
	CAM03			
	CAM04			
e 🛛 Ö	CAM05		· • • •	
000	CAMOS		Vel(1-8): 5 v	
	CAM03	Tipe de Bit Rake	Zoom #	
	САМОЭ		Foco 🕾	
= 0 6	CAM10	Conecta todos os videos(Main Stream)	🖸 Iris 🐨	
	CAM11	Conecta todos os videos(Extra Stream)	Preset	
	CAM12	🔽 Auto Aviso	Sequencial:	
e D 0	CAM14	OK Cancelar	Cores Outros	
	CAM15		🔶 4 👞 🕨	
e D 0	CAM16			
			● < >	
			Partaurar	
			(KCS/201 at	
			4 9	
<				
	* - rri 🚺 Arquivos de 🦉 NETSurveilla	Documento1		₩ ()

Caso as informações acima, não foram suficientes, por favor entre em contato com nossa equipe.

www.ecotroniccftv.com.br Telefone: 11 2337-0245 <u>suporte@ecotroniccftv.com.br</u> Facebook: <u>https://www.facebook.com/Ecotroniccftv</u>

